

Kochrezept für Schwedenrot / Falunröd

- 67 % Wasser
- 2 % Eisenvitriol
- 18 % Eisenoxidpigment
- 5 % Roggen- oder Weizenmehl
- 8 % Leinöl

Zuerst das Wasser in einen ausreichend großen Topf geben, das Eisenvitriol einrühren und das ganze zum Kochen bringen. Das Roggen- oder Weizenmehl mit kaltem Wasser zu einem klumpenfreien, dünnflüssigen Brei anrühren. Denn Mehlbrei langsam in das kochende Wasser einrühren, und unter stetigem rühren 5 min. schwach weiter kochen. Das Eisenoxidpigment nach und nach in kleinen Portionen in die Masse einrühren, und unter stetigem rühren weitere 15 min. simmern lassen. Den Topf vom Feuer nehmen und das Leinöl in die Masse hinein emulgieren, hierzu das Leinöl langsam in einem dünnen Strahl unter stetigem starken rühren in die Masse einarbeiten.

Der Verbrauch liegt bei ca. 100 ml je qm je Anstrich.

März 2004 Alexander Fetzer